



ÉTAPE 1

- Installations de poteaux hauteur hors-sol de 76".
- Distance entre poteaux de 72,25"+ 0.25" maximum (planche est de 72")

ÉTAPE 2

- Vissez le profilé "B" vertical à la hauteur finale voulue. Utiliser les vis 1" stainless # 10 (5 par track).
- Vissez la butée d'arrêt HDPE (Stopper) à la hauteur voulue à partir du sol. Utiliser les vis 3/4" stainless #8.
- Glissez 12 planches PVC à l'intérieur des profilés "B"

ÉTAPE 3

- Terminez en y déposant le profilé "C" au-dessus, puis la visser. Utiliser les vis 3/4" stainless #8

Pour la porte, suivez les mêmes instructions sans installer la butée d'arrêt HDPE (stopper) au bas. Par contre prendre note que toutes les planches de PVC devront être coupées en 2 parties égales. Donc pour la porte vous aurez besoin de seulement 6 planches de PVC. Il se peut que vous ayez à couper la première planche au bas à la verticale afin d'arriver à la même hauteur que votre clôture.

